 Agder Renovasjon IKS <small>-best for miljøet!</small>	Retningslinje for abonnenter som ønsker å dele beholdere (samarbeid)		
	Godkjent første gang av: Styret i Agder Renovasjon IKS Dato: 26.09.2022	Revidert av: Dato:	Virkning fra: Dato: 01.01.2023

Innhold

1	Hensikt	1
2	Betingelser for deling av beholdere (samarbeid)	1
3	Deling av renovasjonsgebyr	2
4	Ekstra volum ved delt abonnement	2

1 Hensikt


Hensikt med retningslinjen er å tydeliggjøre mulighetene for deling av beholdere (samarbeid) mellom flere boenheter.

2 Betingelser for deling av beholdere (samarbeid)

Alle abonnenter skal være tilsluttet lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall. Agder Renovasjon IKS kan tilrettelegge for deling av avfallsbeholdere der dette er ønskelig og praktisk mulig.

I enkelte områder der deling av dunker er eneste mulighet for å få hentet avfall f. eks på grunn av dårlig/smal vei eller manglende snuplass, kan Agder Renovasjon IKS pålegge abonnenter deling av beholdere (samarbeid).

- Et samarbeid kan være aktuelt for små sameier og borettslag og naboer som ønsker å redusere antall beholdere i nabolaget.
- Det anbefales ikke samarbeid for mer enn 8-10 boenheter, da store samarbeid ofte medfører dårlig sortering og forsøpling. For områder med flere 4-mannsboliger bør det være ett samarbeid pr 4-mannsbolig.
- Abonnenter som ønsker å inngå et samarbeid om avfallsbeholdere, må være enige om valg av avfallsbeholdere og oppstillingsplass for disse.
- Bestilling av et samarbeid skal være skriftlig. Det må oppgis hvem som skal dele beholdere, hvilke typer beholdere en ønsker til de ulike avfallstyper og hvor beholderne skal plasseres. Den som bestiller blir automatisk kontaktperson for samarbeidet.
- Plassering av beholdere må godkjennes av Agder Renovasjon IKS. Beholderne må plasseres maks 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper. Ønsker en ekstra hentelengde må det betales tilleggsgebyr. En kan kun ha ekstra hentelengde for beholdere på 140 liter og 240 liter. Ekstra hentelengde kan godkjennes opp til 30 meter.
- Deling av avfallsbeholdere må gjelde alle avfallstyper og beholderne må stå samlet.
- En eiendom kan ikke være medlem i flere samarbeid.
- Medlemmene i samarbeidet har et felles ansvar for renhold rundt beholderne, eventuell inngjerding og å måke foran beholdere vinterstid.

 <p>Agder Renovasjon IKS -best for miljøet!</p>	Retningslinje for abonnenter som ønsker å dele beholdere (samarbeid)		
	Godkjent første gang av: Styret i Agder Renovasjon IKS Dato: 26.09.2022	Revidert av: Dato:	Virkning fra: Dato: 01.01.2023

- Dersom en ønsker å kompostere matavfallet, og få reduksjon i renovasjonsavgift, må dette være et fellestiltak for alle i samarbeidet.
- Alle som er med i samarbeidet må ha lik fakturatermin.
- Dersom en abonnent ønsker å gå ut av samarbeidet, må de andre i samarbeidet informeres om dette av abonnenten.

Et delt abonnement kan etter skriftlig varsel endres av Agder Renovasjon IKS ved eksempelvis:

- dårlig sortering
- hygieniske ulemper og forsøpling
- dårlig tilgjengelighet

3 Deling av renovasjonsgebyr

Årsgebyr for delt abonnement består av fastgebyr og restavfallsgebyr. Restavfallsgebyret blir fordelt på antall boenheter som deler abonnementet. Restavfallsgebyret beregnes ut ifra totalvolum på restavfall.

Eksempel:

Delt abonnement for 2 boenheter med 140 l restavfallsbeholder

Årsgebyr pr boenhet = Fastgebyr + (restavfallsgebyr for 140 l restavfallsbeholder / 2)

Delt abonnement for 2 boenheter med 240 l restavfallsbeholder

Årsgebyr pr boenhet = Fastgebyr + (restavfallsgebyr for 240 l restavfallsbeholder / 2)

4 Ekstra volum ved delt abonnement

Dersom en abonnent i et samarbeid har spesielle behov og ønsker en egen beholder til restavfall, kan en få det mot et ekstra gebyr. Beholderen må bestilles med lås (tilleggsgebyr). Gebyr for ekstra volum tilsvarer restavfallsgebyr for 140 l restavfallsbeholder.

Eksempel:

Ekstra volum for 1 boenhet ved delt abonnement med 4 boenheter med 240 l restavfallsbeholder:

Årsgebyr pr boenhet uten ekstra volum = Fastgebyr + (restavfallsgebyr for 240 l restavfallsbeholder / 4)

Årsgebyr for boenhet med ekstra volum = Fastgebyr + (restavfallsgebyr for 240 l restavfallsbeholder / 4) + restavfallsgebyr for egen 140 l restavfallsbeholder.