

 Agder Renovasjon IKS -best for miljøet!	Retningslinje for plassering og bruk av avfallsbeholdere		
	Godkjent første gang av: Styret i Agder Renovasjon IKS Dato: 26.09.2022	Revidert av: Dato:	Virkning fra: Dato: 01.01.2023

Innhold

1	Beholdere	1
2	Plassering av beholdere på tømmedag	2
3	Tømming av beholdere	2
4	Manglende tømming av beholdere	2

1 Beholdere

Husholdningsavfallet skal kildesorteres hjemme hos abonnenten og oppbevares i de ulike beholderne, fortrinnsvis plassert på abonnentens eiendom. Beholderne skal plasseres slik at de ikke er til hinder eller sjenanse for andre.

Agder Renovasjon IKS eier og bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes i innsamlingsssystemet.

- Ved oppstart av abonnement i forbindelse med nyoppført bolig, inngås det avtale med Agder Renovasjon IKS om type abonnement. Beholdere leveres til abonnenten sammen med bioposer, kjøkkenkurv og evt sekker til plast dersom en ikke ønsker egen beholder til plastemballasje.
- Agder Renovasjon IKS står fritt til å utplassere nye eller brukte/rengjorte beholdere til abonnenten. Lager av gamle beholdere vil alltid bli brukt først. Nye abonnenter betaler ikke gebyr for utkjøring av dunker.
- Dersom en ønsker å endre størrelser, type abonnement, låsing av dunker eller annet må det betales et enkeltgebyr.
- Avfallet skal sorteres etter Agder Renovasjon IKS sine anvisninger, se retningslinje for kildesortering av avfall.
- Beholderne må ikke overfylles, pass på at lokket alltid kan lukkes lett.
- Beholdere som blir ødelagte av slitasje, elde eller skade påført ved tømming, vil bli byttet på Agder Renovasjon IKS sin regning. Ødeleggelse som skyldes hærverk, påkjørsel eller lignende, må abonnenten dekke selv.
- Beholdere må rengjøres av abonnenten med jevne mellomrom.
- Innholdet i beholderne må ikke komprimeres slik at det setter seg fast ved tømming. Dersom avfall sitter fast ved tømming er dette abonnentens ansvar.
- Beholderen må ikke fylles med for tungt avfall. Se maksimale vekt for fulle avfallsbeholdere:
 - 140 l beholder: 50 kg
 - 240 l beholder: 70 kg
 - 660 l beholder: 240 kg
 Maksimale vekt er satt med tanke på renovatørens arbeidsmiljø og fordi beholderne kan gå i stykker.

 Agder Renovasjon IKS -best for miljøet!	Retningslinje for plassering og bruk av avfallsbeholdere		
	Godkjent første gang av: Styret i Agder Renovasjon IKS Dato: 26.09.2022	Revidert av: Dato:	Virkning fra: Dato: 01.01.2023

- Unngå vått hageavfall i matavfallsbeholderen og legg en avis eller eggekartong i bunnet av matavfallsbeholderen om vinteren for å unngå at avfallet fryser fast. Dersom avfall er fryst fast i beholderen ved tømning, er dette abonnentens ansvar.

2 Plassering av beholdere på tømmedag

Avfallsbeholderne skal trilles frem, eller stå klar, maks 5 meter fra der renovasjonsbilen stopper innen kl 0600 på tømmedag. Plassering av beholdere i trapper godtas ikke. Det er abonnentens ansvar å rydde snø og andre hindringer rundt beholderne. Ved glatt føre skal det være strødd. Agder Renovasjon IKS bestemmer i tvilstilfeller hvor avfallsbeholderne skal stå på tømmedag.

Når beholderne er tømt, skal renovatør sette disse tilbake i oppreist og lukket tilstand på samme sted som de ble satt frem for tømning. Etter tømning skal abonnenten sette beholderne tilbake til oppstillingsplass, dersom de er blitt trillet frem. Dette skal fortrinnsvis gjøres samme dag og på egen eiendom.

3 Tømming av beholdere

- Matavfall tømmes hver uke på fast ukedag
- Papir/papp, plastemballasje og restavfall tømmes hver 3. uke på fast tømmedag
- Glass- og metallemballasje tømmes hver 8. uke på fast tømmedag.

Oversikt over tømning finnes på Agder Renovasjon IKS sin hjemmeside eller i appen «Min Renovasjon».

Avfall som settes ved siden av dunkene vil ikke bli samlet inn.

4 Manglende tømning av beholdere

Varsel om manglende tømning av beholdere gis snarest til Agder Renovasjon IKS pr telefon: 37058800 eller e-post: kundesenter@agderrenovasjon.no. Melding om manglende tømning må meldes inn innen 5 virkedager, dersom renovatør må tilbake for å hente avfallet. Dersom en melder inn manglende tømning etter dette, må det betales gebyr for ekstratømming.